





Numero de Pulsaciones	FUNCIÓN
1 Vez	PASO A PASO
2 Veces	AUX entrada
3 Veces	ABRIR
4 Veces	CERRAR

PROGRMACIÓN


SELECCIÓN DEL TIPO DE MOTOR			
Tipo de motor	Selector motor	Tipo de motor	Selector motor
Genérico		WG5024	
WG2024		TOO3024	
WG3524		TOO4524	
WG4024		XME2024	

Pulsar SET+CLOSE hasta que inicie la maniobra y soltar.

(Realizara la secuencia "apertura parcial - cierre - apertura - cierre" y se encenderá led entrada ALT)



MC424LR10



Reset General:

Mantener pulsado los pulsadores OPEN+CLOSE hasta que se enciendan todos los leds desde L1 hasta L8 y soltar